

TYPY PROWADZENIA



prowadzenie standardowe



prowadzenie niskie, sprężyny skrętne z tyłu



prowadzenie niskie, sprężyny skrętne z przodu



prowadzenie wysokie



prowadzenie wysokie z obniżonym wałem



prowadzenie pionowe



prowadzenie pionowe z obniżonym wałem



prowadzenie standardowe pod kątem



prowadzenie wysokie pod kątem



prowadzenie niskie pod kątem, sprężyny skrętne z tyłu